ГОЛЬФСТРИМ
ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ

Краткая инструкция пользователя
Оборудование: Магеллан MG5000

(495) 983-00-00 24 www.gulfstream.ru

ИНДИКАЦИЯ КЛАВИАТУРЫ

ПРОБЛЕМА	Индикатор мигает при неисправности
ВЫХ. ЗАДЕРЖКА	Индикатор мигает, если включена выходная задержка
ВХ. ЗАДЕРЖКА	Индикатор мигает, если включена входная задержка
ОБХОД	Индикатор «ОБХОД» светится, если из охраны исключена одна или несколько зон
ПАМЯТЬ	Включенный индикатор «ПАМЯТЬ» включена - в памяти тревога
ЗВОНОК	Включенный индикатор «ЗВОНОК» показывает зоны со звуковым оповещением в режиме программирования звуковых сообщений
RX TX	Индикация приема и передачи сигнала
220В	Информация об отсутствии питания 220В
ЗОНА ОТКРЫТА	Включенная индикация сообщает о наличии сработавших или открытых зонах
ТРЕВОГА В ЗОНЕ	Включенный индикатор указывает на наличие тревоги в зоне
▲ ☼	Нажать и удерживать для установки яркости клавиатуры
▼ i	Нажать и удерживать для установки зон со звуковым оповещением

ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ

Нажмите и удерживайте клавишу 2-3 сек. ВКЛ.

или ведите Ваш персональный код доступа на клавиатуре

X X X X

Если у Вас есть доступ к обеим подсистемам, нажмите клавишу, соотвутствующую номеру выбранной системы 1 или 2. Чтобы поставить на охрану обе подсистемы, после подтверждающего звукового сигнала, нажмите вторую клавишу

СНЯТИЕ С ОХРАНЫ

Для снятия с охраны дается время задержки на вход*

Нажмите клавишу ВЫКЛ.

*Время задержки на выход программируется при монтаже

В течении входной задержки введите Ваш персональный код доступа на клавиатуре

X X X X

Если у Вас есть доступ к обеим подсистемам, нажмите клавишу, соотвутствующую номеру выбранной системы 1 или 2. Чтобы поставить на охрану обе подсистемы, после подтверждающего звукового сигнала, нажмите второую клавишу

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

Убедитесь, что все окна и двери закрыты

Включение охраны

Нажмите кнопку

Снятие с охраны

Нажмите кнопку

Пользователям пожилого возраста или детям может быть удобнее производить постановку или снятие с охраны без ввода цифрового кода пользователя с помощью пульта управления

ВНИМАНИЕ: при утере пульта управления, посторонние лица могут получить возможность снятия с охраны!

ОТМЕНА ЛОЖНОГО ВЫЗОВА ГРУПП РЕАГИРОВАНИЯ

ЕСЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОШИБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРОИЗОШЛО ЛОЖНОЕ СРАБАТЫВАНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ, ВЫ МОЖЕТЕ ОТМЕНИТЬ ВЫЕЗД ГРУППЫ РЕАГИРОВАНИЯ, ПРОСТО СНЯВ СИСТЕМУ С ОХРАНЫ ОБЫЧНЫМ СПОСОБОМ ИЛИ ПОЗВОНИВ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ СТАНЦИЮ МОНИТОРИНГА ГОЛЬФСТРИМ ПО ТЕЛЕФОНУ:

+7 495 983 0000

ИЗМЕНЕНИЕ КОДОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. Нажмите клавишу и введите код администратора

X X X X

Клавиша будет мигать

Отображающийся номер зоны - программируемый пользователь

Можно использовать код администратора раздела

2. Выберите номер пользователя (цифры от 1 до 32)

3. Введите 4-х значный код

X X X X

4. Подтвердите код

X X X X



5. Для регистрации нового пульта управления, нажмите любую клавишу на пульте дважды, затем нажмите клавишу

6. Нажмите 1 или 2 + ВВОД, чтобы присвоить пользователя к одной или обеим подсистемам

По умолчанию пользователи присвоены к подсистеме 1

7. Для перехода к другому пользователю, нажмите клавишу 1 и/или 2 + ВВОД

Для выхода из режима программирования нажмите клавишу СБРОС

УДАЛЕНИЕ УТЕРЯННЫХ ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ

1. Нажмите клавишу и введите код администратора

X X X X

Клавиша будет мигать

2. Нажмите клавишу ОБХОД

3. Нажмите клавишу 3

4. Нажмите любую клавишу на всех имеющихся пультах управления, затем нажмите клавишу на клавиатуре ВВОД

5. Нажмите клавишу НОЧЬ и удерживайте в течение 3-х секунд для удаления всех утерянных пультов управления

ПОДАЧА СИГНАЛА ТРЕВОГИ С КЛАВИАТУРЫ И ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

1. Нажмите и удерживайте клавиши 1 + 2 в течение 2-3 секунд

1. Нажмите и удерживайте клавиши 1 + 2 в течение 2-3 секунд

ЧАСТИЧНАЯ ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ / «НОЧНОЙ РЕЖИМ»

1. Нажмите клавишу НОЧЬ и введите Ваш код пользователя

X X X X

Нажмите клавишу, соответствующую номеру выбранной подсистемы 1 или 2

Если у вас есть доступ к обеим подсистемам, то постановка в «ночной режим» выполняется последовательно

ОТОБРАЖАЕМЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Нажмите клавишу на клавиатуре ПРОБ, чтобы включить индикацию неисправностей

ИНДИКАТОР	ТИП НЕИСПРАВНОСТИ	РЕШЕНИЕ
1	Слабый заряд батареи беспроводной зоны	Необходимо поменять батарею беспроводного датчика
2	Нарушение питания	Контрольная панель обнаружила неисправность питания
3	Неисправность сирены	Сирена отключена / перегрузка по току на выходе сирены
4	Неисправность связи	Ваша охранная система не может связаться со станцией мониторинга
5	Нарушение тампера / проводки в зоне	Открыт корпус датчика или проблема с электропроводкой в одной или более зон
6	Нарушение тампера модуля	Сработал датчик вскрытия корпуса модуля
7	Неисправность пожарного шлейфа	В пожарном шлейфе обнаружена неисправность
8	Не выставлено время системы	Необходимо выставить время
9	Потеря связи с беспроводной зоной	Контрольная панель потеряла связь с одной или несколькими беспроводными модулями
0 / 10	Потеря связи с беспроводным модулем	Контрольная панель потеряла связь с одним или несколькими модулями
16 / НОЧЬ	Неисправность клавиатуры	Обнаружена неисправность с одной или несколькими клавиатурами