

ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ

СНЯТИЕ С ОХРАНЫ


БЕСПРОВОДНАЯ КЛАВИАТУРА

ВВЕДИТЕ ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



И

НАЖМИТЕ
КЛАВИШУ НА КЛАВИАТУРЕ



ВВЕДИТЕ ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



При снятии помещения с охраны на клавиатуре загорается зеленый индикатор на клавише 5, подтверждающий, что код пользователя верен, клавиатура издает сигнал отключения системы.



Клавиатура издает сигнал включения системы, сопровождаемый гудками т.н. «задержки на выход». При этом над клавишей мигает красный индикатор, подтверждающий, что код верен.

ВАЖНО! Дождитесь начала звукового сигнала и покиньте помещение.

ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ


СНЯТИЕ С ОХРАНЫ

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

НАЖМИТЕ НА КЛАВИШУ
НА ПУЛЬТЕ УПРАВЛЕНИЯ



При включении охранного комплекса на клавише загорается красный индикатор. При постановке на охрану с пульта управления отсутствует т.н. «задержка на выход».



При кратковременном нажатии на центральную клавишу пульта подсвечиваются клавиши, соответствующие статусу охранного комплекса.

НАЖМИТЕ НА КЛАВИШУ
НА ПУЛЬТЕ УПРАВЛЕНИЯ



При снятии охранного комплекса с охраны на клавише загорается красный индикатор.



**ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ!**

Включение Системы безопасности ГОЛЬФСТРИМ с помощью беспроводного пульта управления происходит **НЕМЕДЛЕННО!** Систему необходимо включать только после выхода из охраняемого помещения.




ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ

НАЖМИТЕ КЛАВИШУ НА
БЕСКОНТАКТНОМ СЧИТЫВАТЕЛЕ



Бесконтактный считыватель издает сигнал включения системы, сопровождаемый гудками т.н. «задержки на выход».

БЕСКОНТАКТНЫЙ СЧИТЫВАТЕЛЬ




ВАЖНО!

При постановке системы на охрану дождитесь начала звукового сигнала отсчета «задержки на выход» и покиньте помещение.

СНЯТИЕ С ОХРАНЫ

ПОДНЕСИТЕ БЕСКОНТАКТНЫЙ
КЛЮЧ К СЧИТЫВАТЕЛЮ



При снятии помещения с охраны с бесконтактном считывателе загорается зеленый индикатор, подтверждающий, что система снята с охраны. Бесконтактный считыватель издает подтверждающий сигнал отключения системы.




ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ СЛУЖБЫ РЕАГИРОВАНИЯ




ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ
С КЛАВИАТУРЫ

НАЖМИТЕ ОДНОВРЕМЕННО
КЛАВИШИ




ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ
С ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

НАЖМИТЕ ОДНОВРЕМЕННО
КЛАВИШИ



ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ
С БЕСКОНТАКТНОГО
СЧИТЫВАТЕЛЯ

НАЖМИТЕ ОДНОВРЕМЕННО
КЛАВИШИ



ОТМЕНА ЛОЖНОГО ВЫЗОВА СЛУЖБЫ НЕМЕДЛЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ

ЕСЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОШИБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРОИЗОШЛО ЛОЖНОЕ СРАБАТЫВАНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ, ВЫ МОЖЕТЕ ОТМЕНИТЬ ВЫЕЗД СЛУЖБЫ НЕМЕДЛЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ, ПРОСТО СНЯВ СИСТЕМУ С ОХРАНЫ ОБЫЧНЫМ ОБРАЗОМ ИЛИ ПОЗВОНИВ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ СТАНЦИЮ МОНИТОРИНГА ГОЛЬФСТРИМ ПО ТЕЛЕФОНУ

+7 (495) 980 7777