


ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

в умный и безопасный дом



Инструкция
по эксплуатации



ГОЛЬФСТРИМ
Технологии МТС



СОДЕРЖАНИЕ

Основные сведения	3
Снятие с охраны	4
Постановка под охрану	5
Ночной режим	6
Проверка статуса системы	7
Экстренный вызов ГБР	8
Контакты	9



Посмотрите [видео](#), как
работает наша система

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ



1. Индикатор (синий/зелёный)
под охраной / снято с охраны
2. Индикатор «Неисправность»
3. Считыватель ключей
4. Кнопка «Функция»

5. Кнопка «Сброс» (нажать и удерживать)
6. Цифровой блок сенсорных кнопок
7. Кнопка включения Ночного режима
8. Кнопка постановки под охрану
9. Кнопка снятия с охраны

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КЛАВИАТУРОЙ

1. Чтобы активировать клавиатуру, нажмите любую кнопку
2. Клавиатура отобразит текущий статус системы
3. Введите код клавиатуры
4. Нажмите клавишу режима охраны*

 Полная охрана


 Снятие с охраны

 Ночной режим

5. Если вы ошиблись при вводе кода, то нажмите и удерживайте клавишу # «Сброс»
и введите код заново.


СНЯТИЕ С ОХРАНЫ

КЛАВИАТУРА



1. Откройте входную дверь.
2. Клавиатура начнёт издавать сигнал задержки на вход. Будет мигать индикатор .
3. Введите код клавиатуры    .
4. Нажмите клавишу  для снятия системы с охраны.
5. Загорится индикатор  и раздастся звук снятия системы с охраны.

БЕСКОНТАКТНЫЙ КЛЮЧ



1. Откройте входную дверь.
2. Клавиатура начнёт издавать сигнал задержки на вход. Будет мигать индикатор .
3. Приложите бесконтактный ключ к считывателю.
4. Загорится индикатор  и раздастся звук снятия системы с охраны.

ПУЛЬТ



1. Нажмите кнопку .
2. Индикатор загорится зелёным .
3. Прозвучит сигнал отключения системы.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Нажмите кнопку текущего статуса «Полная охрана».




Выберите «Снять с охраны».




ПОСТАНОВКА ПОД ОХРАНУ

КЛАВИАТУРА



1. Активируйте клавиатуру, нажав на любую кнопку. Загорится индикатор .
2. Введите код клавиатуры    .
3. Нажмите клавишу  для постановки системы под охрану.
4. Начнёт мигать индикатор .
5. Покиньте помещение, как только сирена начнёт отсчитывать задержку на выход. У вас есть 20 секунд.

БЕСКОНТАКТНЫЙ КЛЮЧ



1. Приложите бесконтактный ключ к считывателю.
2. Начнёт мигать индикатор .
3. Покиньте помещение, как только сирена начнёт отсчитывать задержку на выход. У вас есть 20 секунд.

ПУЛЬТ



1. Нажмите кнопку .
2. Индикатор загорится зелёным .
3. Покиньте помещение, как только сирена начнёт отсчитывать задержку на выход. У вас есть 20 секунд.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Нажмите кнопку текущего статуса «Снято с охраны».




Выберите «Полная охрана».




НОЧНОЙ РЕЖИМ

КЛАВИАТУРА



1. Активируйте клавиатуру, нажав на любую кнопку. Загорится индикатор .
2. Введите код клавиатуры    .
3. Нажмите клавишу  для постановки системы в ночной режим.
4. Загорится индикатор .

БЕСКОНТАКТНЫЙ КЛЮЧ



Функция недоступна.

ПУЛЬТ



1. Нажмите кнопку .
2. Индикатор загорится зелёным .

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Нажмите кнопку текущего статуса «Снято с охраны».




Выберите «Ночной режим».



ПРОВЕРКА СТАТУСА СИСТЕМЫ


КЛАВИАТУРА



Активируйте клавиатуру, нажав любую кнопку.
Загорится индикатор текущего состояния.

-  Полная / ночная охрана.
-  Снято с охраны.
-  Неисправность.
Обратитесь в техническую поддержку.
-  Тревога.

БЕСКОНТАКТНЫЙ КЛЮЧ



Функция недоступна.

ПУЛЬТ



Функция недоступна.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ



Полная охрана



Снято с охраны




Ночной режим

В мобильном приложении вы всегда можете проверить актуальный статус системы.


ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ ГРУППЫ БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ

КЛАВИАТУРА



1. Активируйте клавиатуру, нажав на любую кнопку.
2. Нажмите и удерживайте клавишу 2 [SOS] не менее 3х секунд

БЕСКОНТАКТНЫЙ КЛЮЧ



Функция недоступна.

ПУЛЬТ



1. Нажмите кнопку .
2. Индикатор загорится зелёным .

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Нажмите и удерживайте кнопку SOS в приложении ГОЛЬФСТРИМ.



ВНИМАНИЕ!

Вызов группы быстрого реагирования с помощью пульта возможен только в пределах вашего дома.

ОТМЕНА ЛОЖНОГО ВЫЗОВА ГРУППЫ БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ


Если в результате ошибочных действий **произошло ложное срабатывание сигнализации, вы можете отменить выезд группы быстрого реагирования**, просто сняв систему с охраны обычным способом или позвонив на Центральную станцию мониторинга по телефонам:

8 800 737 7777

8 495 983 0000

КОНТАКТЫ

Задавайте любые вопросы
нашим специалистам через
сервис «Обращения»
в мобильном приложении.



ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ МОНИТОРИНГА

В случае ложной тревоги обратитесь к операторам для отмены выезда группы быстрого реагирования.



СЛУЖБА ЗАБОТЫ О КЛИЕНТАХ

Помогает разобраться с любыми вопросами, которые могут возникнуть после установки охранной системы, рассказывает о сервисах и возможностях для пользователей.



СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

Круглосуточно консультирует по вопросам работы оборудования. Если какое-либо устройство перестанет корректно работать или необходимо будет поменять настройки, специалист удалённо решит проблему или отправит на помощь инженера сервисной службы.



ОТДЕЛ ПРОДАЖ

Если вы хотите подключить ещё один объект или дополнительное оборудование, наши специалисты проконсультируют по возможностям, стоимости и назначат выезд эксперта по безопасности.

8 800 737 7777
8 495 983 0000